

Messingverschraubung

- Messing-Gewindefittings werden als Trinkwasser- und/oder Heizungsleitungen eingesetzt
- Messing-Gewindefittings sind korrosionsbeständiger und härter als Kupfer
- Die zu verschraubenden Fittings sind wieder lösbar und werden ohne Schweißen zu einer dauerhaften und verlässlichen Verbindung hergestellt.

Tipps:

- Benötigte Hahnverlängerungen und Fittings nach Ihrem Plan zusammen stellen.

Es gelten die Technischen Regeln für die Installation.

Montage mit Gewindedichtfaden bzw. Teflon Gewindedichtband



1. Ein Stück von dem Gewindedichtfaden/ -band abtrennen.



2. Ausreichende Menge Gewindedichtfaden/ -band rechtsherum vom Gewindeanfang hin zum Gewindeende aufdrehen. Es darf kein Gewindedichtfaden/ -band über das Gewinde hinaus ragen.



3. Fitting aufdrehen und mit Zange festdrehen. Der/ Das Gewindedichtfaden/ -band darf sich dabei nicht aus dem Gewinde herausdrehen.



Alternativ-Montage mit Hanf



1. Ausreichende Menge Dichthanf rechtsherum vom Gewindeanfang bis zum Gewindeende in die Rillen des Gewindes aufdrehen. Es darf kein Dichthanf in das Rohr hineinragen.



2. Ringsherum einige Tropfen Neofermit auf das Dichthanf auftragen. Dies erleichtert das Aufdrehen und verbessert die Dichtigkeit der Verbindung.



3. Fitting aufdrehen und mit Zange festdrehen. Das Dichthanf darf sich dabei nicht aus dem Gewinde herausdrehen.